





START
HERE

[www.strongandsimple.com/
mountinginstructions](http://www.strongandsimple.com/mountinginstructions)



- Important
- Wichtig
- Important
- Belangrijk
- Importante
- Importante
- Viktigt
- Ważne
- Важно
- Důležitě
- Dôležitě
- Fontos
- Önemli
- Important
- Для монтажу
необхідно 2
людиниImportant
- Важно
- Важно
- 重要



- 2 persons required
- Zwei Personen
erforderlich
- Nécessite deux
personnes
- 2 personen
- Se precisan dos
personas
- E' richiesta la presenza
di due persone
- Requer duas pessoas
- Två personer erfordras
- Konieczne dwie osoby
- Нужны два человека
- Montáž vyžaduje
2 osoby
- Montáž vyžaduje
2 osoby
- Két személy szükséges
- İki kişi gerekli
- Este nevoie de două
persoane
- Для монтажу
необхідно 2 людини
- Необходимо са двама
души
- 二人作業


1

Preparation

- Vorbereitung
- Préparation
- Voorbereiding
- Preparación
- Preparazione
- Preparação
- Förberedelse
- Przygotowanie
- Подготовка
- Příprava
- Priprava
- Előkészítés
- Hazírlík
- Pregătire
- Підготовка
- Закачане на лентите
на телевизора
- 準備

1.1

Tools required







- Benötigtes Werkzeug
- Outils nécessaires
- Benodigde gereedschap
- Se precisan herramientas
- Sono richiesti degli utensili
- Ferramentas necessárias
- Verktyg erfordras
- Potrzebne narzędzia
- Требуются инструменты
- Potrebne nástroje
- Potrebne nástroje
- Szerszámok szükségesek
- Gerekli araçlar
- Sunt necesare unelte
- Необхідний інструмент
- Необходими са
инструменти
- 工具使用

2

Attach strips to TV


- Leisten an TV befestigen
- Fixer les bandes sur le
téléviseur
- Monteren strips op TV
- Enganche las bandas al
televisor
- Fissaggio delle strisce
alla TV
- Fixe as barras de fixação
na TV
- Fäst remorna på TV:n
- Przymocuj taśmy do
telewizora
- Крепление планок к
телевизору
- Připojení pásků k televizoru
- Připojení pásov k
televizoru
- A szíjak felerősítése a TV-re
- Seritleri TV ye takın
- Monteti benzile pe televizor
- Придидання рами до
телевізора
- Подготовка
- ストリップをテレビに取り付
ける

2.1



Note
Print plates: Physix red and Black.
Do **NOT** print plates: Yellow, Cyan and Magenta.

2.3




3


Attach mount to wall

- Halter an Wand befestigen
- Fixer le support sur le mur
- Monteren van support op de muur
- Fije el sistema de montaje en la pared
- Fissaggio del supporto alla parete
- Fixe o suportu na parete
- Fast monteringen på väggen
- Przy mocuj uchwyty do ściany
- Крепление кронштейна к стене
- Připevnění držáku na stěnu
- Priprenenie držiaka na stenu
- A tartó rögzítése a falra
- Dayanagi duvara takin
- Montați suportul pe perete
- Кріплення кронштейна до стіни
- Монтиране на стойката на стената
- マウントを壁に取り付ける


3.1




3.2




3.3




3.4



3.5



3.6




4


Hang TV on wall mount

- TV an Wandhalter hängen
- Suspendre le téléviseur sur le support mural
- Monteer TV aan support
- Cuelgue el televisor en el sistema de montaje en la pared
- Aggancio della TV al sistema di fissaggio a parete
- Pendure a TV no suportu da parete
- Häng TV:n på väggmonteringen
- Powieś telewizor na ściennym uchwycie
- Установка телевизора на устройство для настенного крепления
- Pověšení televizoru na držák na stěnu
- Zavesenie televizora na držiak na stenu
- A TV felhelyezése a fal tartóra
- TV-yi dayanağa asın
- Suspendați televizorul pe suportul de perete
- Закріплення телевізора в кронштейні на стіні
- Окачване на телевизора на стената
- テレビをウォール マウントに引っ掛ける


4.1



4.2




4.3



Remove TV from wall mount

- TV von Wandhalter nehmen
- Retirer le téléviseur du support mural
- TV van muursupport afhalen
- Quite el televisor del sistema de montaje en la pared
- Rimozione della TV dal sistema di fissaggio a parete
- Retire a TV do suportu da parede
- Avlägsna TV:n från väggmonteringen
- Zdejmij telewizor ze ściennego uchwytu
- Снятия телевизора с устройства для настенного крепления
- Sejmúti televizoru z držáku na stěnu
- Zvesenie televizora z držiaka na stenu
- A TV eltávolítása a fal tartóról
- TV-yi duvar dayanağından çıkartın
- Îndepărtați televizorul de pe suportul de perete
- Зняття телевізора з кронштейна на стіні
- Откачване на телевизора от стойката за стена
- テレビをウォール マウントから取り外す

DONE.
ENJOY!HOW
TO
USE

physix®

STRONGANDSIMPLE.COM

MOUNTING
INSTRUCTIONSLCD/PLASMA
WALL MOUNT
FLAT XLARGE

- DE flacher LCD/Plasma-Wandhalter
- FR support mural plat pour écran LCD/Plasma
- NL platte LCD/Plasma-wandsteun
- ES montaje de pared para LCD/Plasma plano
- IT fissaggio piatto a parete per schermi LCD/Plasma
- PT montagem em parede plana para LCD/Plasma
- SV platt LCD/Plasma väggmontering
- PL płaski montaż na ścianie wyświetlacza ciekłokrystalicznego/wyświetlacza plazmowego
- RU плоское настенное крепление для плазменных и ЖК-панелей
- CZ rovný nástěnný držák pro televizor LCD/Plasma
- SK rovný nástěnný držák pre televízor LCD/Plasma
- HU lapos LCD/plazma-faltartó
- TR düz LCD/Plazma duvar montajı
- RO echipament plat de montare pe perete pentru LCD/plasmă
- UA настінне кріплення для плоского рідкокристалічного / плазмового дисплея
- EU конзола за стена за плосък LCD/плазма
- JA フラット LCD/プラズマ ウォール マウント



Physix® is a registered trademark

Designed and engineered in the Netherlands
Made in the P.R.C.
Distribuc BV, NL 5628 DB
www.strongandsimple.com