





START
HERE

[www.strongandsimple.com/
mountinginstructions](http://www.strongandsimple.com/mountinginstructions)



• Important
• Wichtig
• Important
• Belangrijk
• Importante
• Importante

• Viktigt
• Ważne
• Важно
• Důležitý
• Dôležitý
• Fontos
• Önemli

• Important
• Для монтажу
необходимо 2
людиниImportant
• Важно
• Важно



• 2 persons required
• Zwei Personen
erforderlich
• Nécessite deux
personnes
• 2 personen
• Se precisan dos
personas
• E' richiesta la presenza
di due persone

• Requer duas pessoas
• Två personer erfordras
• Konieczne dwie osoby
• Нужны два человека
• Montáž vyžaduje
2 osoby
• Montáž vyžaduje
2 osoby
• Két személy szükséges
• Iki kişi gerekli


• Este nevoie de două
persoane
• Для монтажу
необходимо 2 людини
• Необходими са двама
души
• 二人作業

1 Preparation

• Vorbereitung
• Préparation
• Voorbereiding
• Preparación
• Preparazione
• Preparação
• Förberedelse
• Przygotowanie
• Подготовка
• Příprava

• Příprava
• Előkészítés
• Hazırlık
• Pregătire
• Підготовка
• Закачване на лентите
на телевизора
• 準備

1.1




Tools required

• Benötigtes Werkzeug
• Outils nécessaires
• Benodigde gereedschap
• Se precisan herramientas
• Sono richiesti degli utensili
• Ferramentas necessárias
• Verktøj erfordres
• Potrzebne narzędzia
• Требуются инструменты

• Potrebne nástroje
• Potrebne nástroje
• Szerszámok szükségesek
• Gerekli araclár
• Sunt necesare unelte
• Необхідний інструмент
• Необходими са
инструменти
• 工具使用

1.2







2

Attach strips to TV

• Leisten an TV befestigen
• Fixer les bandes sur le
téléviseur
• Monteren strips op TV
• Enganche las bandas al
televisor
• Fissaggio delle strisce
alla TV
• Fixe as barras de fixação
na TV
• Fäst remorna på TV:n
• Przymocuj taśmy do
telewizora

• Крепление планок к
телевизору
• Připojení pásků k televizoru
• Připojení pásov k
televizoru
• A szíjak felerősítése a TV-re
• Sertitleri TV ye takın
• Monteti benzile pe televizor
• Придидання рами до
телевізора
• Подготовка
• स्ट्रिप्सをテレビに取り付
ける

2.1









Note
Print plates: Physix red and Black.
Do **NOT** print plates: Yellow, Cyan and Magenta.

3

Attach mount to wall




- Halter an Wand befestigen
- Fixer le support sur le mur
- Monteren van support op de muur
- Fije el sistema de montaje en la pared
- Fissaggio del supporto alla parete
- Fixe o suporte na parede
- Fäst monteringen på väggen
- Przyczep uchwyt do ściany
- Крепление кронштейна к стене
- Pripování držáku na stěnu
- Pripevnenie držiaka na stenu
- A tartó rögzítése a falra
- Dayanağı duvara takın
- Montaţi suportul pe perete
- Кріплення кронштейна до стіни
- Монтиране на стойката на стената
- マウントを壁に取り付ける



4

Hang TV on wall mount

- TV an Wandhalter hängen
- Suspendre le téléviseur sur le support mural
- Monteer TV aan support
- Cuelgue el televisor en el sistema de montaje en la pared
- Aggancio della TV al sistema di fissaggio a parete
- Pendure a TV no suporte da parede
- Häng TV:n på väggmonteringen
- Powieś telewizor na ściennym uchwycie
- Установка телевизора на устройство для настенного крепления
- Pověšení televizoru na držák na stěnu
- Zavesenie televizora na držiak na stenu
- A TV felhelyezése a fal tartóra
- TV-yi dayanağı aqın
- Suspendaţi televizorul pe suportul de perete
- Закріплення телевізора в кронштейні на стіні
- Окачване на телевизора на стената
- テレビをウォール マウントに引っ掛ける



**DONE.
ENJOY!**



STRONGANDSIMPLE.COM

MOUNTING INSTRUCTIONS

LCD/PLASMA WALL MOUNT TURN LARGE

- DE LCD/Plasma-Wandhalter zum Drehen
- FR support mural orientable pour écran LCD/Plasma
- NL draaibare LCD/Plasma-wandsteun
- ES montaje de pared para LCD/Plasma con giro
- IT fissaggio rotativo a parete per schermi LCD/Plasma
- PT montagem em parede giratória para LCD/Plasma
- SV roterande LCD/Plasma väggmontering
- PL obrócenie na ścianie wyświetlacza ciekłokrystalicznego/wyswietlacza plazmowego
- RU настенное крепление для плазменных и ЖК-панелей с возможностью поворота
- CZ otáčející se nástěnný držák pro televizor LCD/Plasma
- SK otáčajúci sa nástenný držiak pre televizor LCD/Plasma
- HU forgatható LCD/plazma-falitartó
- TR dönüplü LCD/Plazma duvar montajı
- RO echipament de montare pe perete cu răsucire pentru LCD/plasmă
- UA настінне кріплення для поворотного рідкокристалічного / плазмового дисплея
- BG конзола за стена за LCD / плазма с въртене
- JA ターニング LCD/プラズマ ウォール マウント



Physix® is a registered trademark


Designed and engineered in the Netherlands
Made in the P.R.C.
Distrib: BV, NL 5628 DB
www.strongandsimple.com



HOW TO USE


Adjusting TV

- Ausrichten des Fernsehers
- Réglage de la TV
- Verstellen van de TV
- Ajuste de la posición del televisor
- Regolazione TV
- Regulação do televisor
- Justera TV:n
- Ustawienie telewizora
- Настройка положения телевизора
- Nastavení polohy televize
- TV helyzetbeállítás
- TV-yi Ayarları
- Reglarea poziției televizorului
- Настройка положения телевизора
- Настроюване на положението на телевизора
- テレビの調節



Remove TV from wall mount

- TV von Wandhalter nehmen
- Retirer le téléviseur du support mural
- TV van muursupport afhalen
- Quite el televisor del sistema de montaje en la pared
- Rimozione della TV dal sistema di fissaggio a parete
- Retire a TV do suporte da parede
- Avlägsna TV:n från väggmonteringen
- Zdejmij telewizor ze ściennego uchwytu
- Снятие телевизора с устройства для настенного крепления
- Sejmuti televizoru z drzaku na stěnu
- Zvesenie televizora z držiaka na stenu
- A TV eltávolítása a fal tartóról
- TV-yi duvar dayanağından çıkartın
- Îndepărtati televizorul de pe suportul de perete
- Зняття телевізора з кронштейна на стіні
- Откачване на телевизора от стойката за стена
- テレビをウォール マウントから取り外す



Note
Print plates: Physix red and Black.
Do **NOT** print plates: Yellow, Cyan and Magenta.